

ΜΕΡΙΚΟ - ΟΛΙΚΟ RESET

ΜΕΡΙΚΟ RESET

Μηχανή εκτός ρεύματος

Ανοίγουμε τη μηχανή και αφαιρούμε τη σφραγίδα, τη βίδα κάτω από το καπάκι του εκτυπωτή και τις δύο βίδες στο κάτω μέρος της μηχανής.

Αφαιρούμε το jumper JP2 (δίπλα στη μπαταρία της κεντρικής πλακέτας) και το τοποθετούμε στο jumper JP3 (SERV).

	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
Ανοίγουμε τη μηχανή πατώντας το πλήκτρο ON/OFF	-ΤΕΣΤ- και μετά ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αφαιρούμε το jumper από τη θέση JP3 και το τοποθετούμε στην αρχική θέση JP2	ΤΕΧΝ. ΣΥΝΘΗΜΑ -----
Πληκτρολογούμε 32232578 [ΜΕΤΡΗΤΑ]	ΒΛΑΒΗ C-MOS ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜ/ΝΙΑ 15-06-2018
Η οθόνη θα εμφανίσει την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης Z, πληκτρολογούμε την τρέχουσα ημερομηνία π.χ. για 26 Ιουνίου 2018 πληκτρολογούμε: 260618 [ΜΕΤΡΗΤΑ] Αν η προηγούμενη ημερομηνία ξεπερνά τις 24 ώρες ζητάει επανάληψη. Πληκτρολογούμε ξανά: 260618 [ΜΕΤΡΗΤΑ]	ΩΡΑ 12:51
Πληκτρολογούμε την τρέχουσα ώρα π.χ. 1324 [ΜΕΤΡΗΤΑ] Η μηχανή θα κάνει τρεις εκτυπώσεις και η οθόνη θα εμφανίσει:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ-ΩΡΑΣ
Κλείνουμε την ταμ. μηχανή από το ON/OFF και ανοίγουμε πάλι. Το reset έχει ολοκληρωθεί.	

ΟΛΙΚΟ RESET (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

Στην τελευταία κατάσταση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ-ΩΡΑΣ πατάμε το δεξί βέλος ΜΣ και η οθόνη θα εμφανίσει ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ, μετά πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ και η οθόνη θα εμφανίσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πληκτρολογούμε τον κωδικό 13579 [ΜΕΤΡΗΤΑ]. Η μηχανή θα εκτυπώσει τρεις φορές και θα εμφανίσει ξανά στην οθόνη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΤΜ. Κλείνουμε με το ON/OFF και ανοίγουμε πάλι. Το reset έχει ολοκληρωθεί.